

## **Aufnahmeeinstellungen**

Um die Aufnahmeeinstellungen festzulegen, wählen Sie einfach die Kanäle aus Speichern durch Zugriff auf die Einstellungen über das Hauptmenü:

[Hauptmenü]> [Video]> [Aufnahme]

Standardmäßig zeichnet das System Kanäle kontinuierlich rund um die Uhr auf.

Hinweis: Die Festplatte muss im Verwaltungsmenü auf Lesen / Schreiben eingestellt sein. Festplatten. Standardmäßig sind die Festplatten zuvor für diesen Modus konfiguriert Lesen / Schreiben.

## **Menu Video Manuell**

**Kamera:** Wählen Sie die Nummer des zu konfigurierenden Kanals. Wählen Sie die Option "Alle" für

Alle Kanäle einstellen.

**Redundanz:** Ermöglicht das Aufzeichnen von Videos auf zwei Festplatten (RAID-Funktion)• erforderlich).

**Länge:** Einstellen der Aufnahmezeit für jede Videodatei auf der Disc• hart (60 Minuten ist die Standardzeit).

**Pre-Video: Ermöglicht eine Aufnahme 1-30 Sekunden vor der Aktion.•**

**Videomodus:** Stellen Sie den Aufnahmemodus ein: Zeitplan, manuell oder geschlossen.•

**Zeitplanung:** Aufzeichnung gemäß den ausgewählten Zeitfenstern in Dauerbetrieb, Erkennung oder Alarm.

**Manuell:** Mit dieser Option können Sie die kontinuierliche Aufnahme erzwingen.

**Geschlossen:** Stoppt die Aufnahme.

**Zeitraum:** Legen Sie den Zeitraum fest.•

**Aufnahmetyp:** Mit dieser Option können Sie den Aufnahmetyp festlegen: fortlaufend, Erkennung• oder Alarm.

**Kontinuierlich:** Stellen Sie den Zeitbereich für die kontinuierliche Aufnahme ein.

**Erkennen:** Legen Sie den Zeitbereich für die Bewegungserkennung fest.

**Alarm:** Mit dieser Option können Sie den Zeitbereich im Alarmmodus einstellen (die Aufnahme wird ausgelöst, wenn der Alarmeingang des Rekorders aktiv ist). Bewegungserkennung

So greifen Sie auf diese Funktion zu:

[Hauptmenü]> [Alarm]> [DM

Schritt 1. [Hauptmenü]> [Alarm]> [Bewegungserkennung]

Schritt 2. Wählen Sie einen Kanal und stellen Sie die Empfindlichkeit ein. Stellen Sie dann den Bereich ein

Alarmüberwachungsplan. Stellen Sie den Erkennungsbereich ein, indem Sie auf die Schaltfläche klicken

"Set" (Mit der Schaltfläche "Standard" wird die Erkennung für alle Zonen festgelegt).

Schritt 3. Wählen Sie den entsprechenden Kanal im Bereich "Aufnahme" (durch Beispiel: Um die Bewegungserkennung für Kamera 1 zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 1 in "Registrierung").

Schritt 4. Stellen Sie die Alarmparameter für andere Kanäle ein, indem Sie Schritt 2 und 3 ausführen.